

Mount L300 (optional)

ES	Montar L300 (opcional)
PT	Monte L300 (Opcional)
DE	L300 montieren (optional)
FR	Monter L300 (facultatif)
IT	Montare L300 (opzionale)
CHS	支架 L300 (可选)
CHT	支架 L300 (選用)
KR	L300 탑재 (선택사항)
JA	L300 をマウントする (オプション)
RU	Установите L300 (дополнительно)
TR	Tak L300 (Opsiyonel)



NComputing™) **Model L300**

Quick installation guide

Ethernet virtual desktop with vSpace™



Read Me First

Full functionality is not enabled until registration is completed. User sessions will be limited to 60 minutes during the trial period. A warning will be given prior to session termination. You must complete registration within 30 days of installation.

ES Léame primero

No está disponible toda la funcionalidad hasta que no se completa el registro. Las sesiones de usuario se limitan a 60 minutos durante el período de prueba. Se da un aviso antes de que termine la sesión. Debe registrarse durante el período de 30 días posterior a la instalación.

PT Ler primeiro

As funcionalidades completas apenas estarão disponíveis após o registo estar concluído. As sessões de utilizador estarão limitadas a um período experimental de 60 minutos. Será apresentado um aviso antes do encerramento da sessão. Deve concluir o registo nos 30 dias após a instalação.

DE Bitte zuerst lesen

Die vollständige Funktionalität ist nach Abschluss der Registrierung aktiviert. Benutzersitzungen sind während der Probeperiode auf 60 Minuten beschränkt. Vor der Beendigung der Sitzung wird eine Warnung eingeblendet. Die Registrierung muss innerhalb von 30 Tagen nach der Installation abgeschlossen werden.

FR À lire avant tout

La fonctionnalité complète n'est pas activée tant que l'inscription n'a pas lieu. Les sessions utilisateur se limiteront à 60 minutes durant la période d'essai. Un avertissement sera donné avant la fin de la session. Vous devez vous inscrire dans les 30 jours qui suivent l'installation.

IT Note di distribuzione

La funzionalità completa non sarà abilitata sino alla registrazione. Le sessioni utente saranno limitate a 60 minuti durante il periodo di prova. Apparirà un'avvertenza prima che la sessione si chiuda. Completare la registrazione entro 30 giorni dall'installazione.

CHS 必读内容

只有完成注册，才可以使用全部功能。在试用阶段，用户会话的时间将限定为60 分钟。会话终止前，系统将向用户发出警告。您必须在安装后的30 天内完成注册。

CHT 請先讀我

只有完成註冊，才可以啟用全部功能。在試用期，使用者工作階段將限制為60 分鐘。工作階段終止前，系統將向使用者發出警告。您必須在安裝後的30 天內完成註冊。

KR 주의

등록을 완료할 때까지 전체 기능을 사용할 수 없습니다. 사용자 세션은 시험 사용 기간 동안 60분으로 제한됩니다. 세션이 종료하기 전에 경고 메시지가 주어집니다. 반드시 설치 후 30일 이내에 등록하셔야 합니다.

JA 最初にお読みください

完全な機能性は登録が完了するまで有効となりません。試用期間中においては、ユーザーセッションは60 分間に限定されています。セッション終了の前には警告が与えられます。お客様はインストールから30 日以内に登録を完了される必要があります。

RU Обязательно прочтите эти инструкции

Полная функциональность будет обеспечена только после выполнения регистрации. В пробный период пользовательские сеансы будут ограничены 60 минутами. Перед окончанием сеанса вы получите предупреждение. Вы должны выполнить регистрацию в течение 30 дней после установки.

TR Kurulumla Başlamadan Önce Mutlaka Okuyunuz

Register işlemi tamamlanmadan tüm fonksiyonlar aktif değildir. Deneme sürecinde kullanıcıların oturumları 60 dakika ile sınırlandırılmıştır. Oturum kapatılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı verilecektir. Kurulumdan sonra kayıt işlemini 30 gün içinde tamamlamalısınız.

Note: Read the vSpace End-user License Agreement during installation for Microsoft operating system licensing requirements. For multiuser applications Microsoft Windows Server and client access licenses are required (see: www.ncomputing.com/mslicensing).

ES Nota: Durante la instalación lea el contrato de licencia para el usuario final de vSpace donde encontrará los requisitos de licencia del sistema operativo de Microsoft. Para aplicaciones de múltiples usuarios se requieren licencias de Microsoft Windows Server y de acceso de cliente (visite: www.ncomputing.com/mslicensing).

PT Nota: leia o Contrato de licença do utilizador final do vSpace durante a instalação para obter os requisitos de licenciamento do sistema operativo da Microsoft. Para aplicações de vários utilizadores Microsoft Windows Server e de acesso cliente são necessárias licenças (consulte: www.ncomputing.com/mslicensing).

DE Hinweis: Lesen Sie bei der Installation die vSpace Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Lizenzanforderungen für Microsoft Betriebssysteme. Für Mehrbenutzeranwendungen sind Microsoft Windows Server- und Client-Zugriffslizenzen erforderlich (siehe: www.ncomputing.com/mslicensing).

FR Note: Lisez l'accord de license d'utilisateur de vSpace pendant l'installation pour les conditions d'autorisation du système d'exploitation de Microsoft. Pour une utilisation avec de multiples utilisateurs des permis d'accès sont exigés pour Microsoft Windows Serveur et client (voir: www.ncomputing.com/mslicensing).

IT Nota: leggere l'accordo di licenza per l'utente finale di vSpace durante l'installazione per conoscere i requisiti di licenza del sistema operativo Microsoft. Per le applicazioni multiutente sono richieste le licenze di Microsoft Windows Server e di accesso client (vedere: www.ncomputing.com/mslicensing).

CHS 注意: 请在安装当中阅读vSpace终端用户许可协议中有关Microsoft操作系统的许可证要求。多用户应用程序需要使用Microsoft Windows Server和客户访问许可证 (参见网页www.ncomputing.com/mslicensing)。

CHT 注意: 請在安裝當中閱讀vSpace終端用戶許可協議中有關Microsoft操作系統的許可證要求。多用戶應用程式需要使用Microsoft Windows Server和客戶訪問許可證 (參見網頁www.ncomputing.com/mslicensing)。

KR 주의: 마이크로소프트 작동 시스템 라이선스 요건을 위한 설치시에 vSpace 최종사용자 라이선스 동의서를 읽으십시오. 다수 사용자 애플리케이션 마이크로소프트 윈도우 서버 및 고객 액세스 라이선스의 경우 요청됩니다. (참고: www.ncomputing.com/mslicensing).

JA 注: Microsoftオペレーティングシステムライセンス要件をインストールする際に、vSpace エンドユーザーライセンス契約をお読みください。複数ユーザーによる使用には、Microsoft Windows Serverおよびクライアントアクセスライセンスが必要です (www.ncomputing.com/mslicensing参照)。


RU Внимание: Для определения лицензионных требований для операционной системы Microsoft, во время установки необходимо прочесть лицензионное соглашение vSpace. Для многопользовательских приложений необходимы Microsoft Windows Server и лицензии доступа (см.: www.ncomputing.com/mslicensing).

TR Not: Kurulum esansında Microsoft İşletim Sistemleri lisans gereksinimleri hakkındaki vSpace son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyunuz. (www.ncomputing.com/mslicensing)


1 Check contents




2 Install vSpace™ software



3 Set up users



4 Connect peripherals



1

ES Comprobar contenido
PT Verificar conteúdo
DE Inhalt prüfen
FR Contrôler le contenu

IT Verifica contenuto
CHS 检查目录
CHT 檢查目錄
KR 내용 확인

JA 内容を確認する
RU Проверьте содержание
TR İçeriği kontrol et

2

ES Instalar el software de vSpace™
1. Cargue el CD 2A. Elija "Descargar la última versión del software" 2B. Si no tiene conexión a Internet elija "Examinar CD" 3. Haga clic en el archivo de instalación "vSpace_install_L-Series***.exe"
PT Instalar software vSpace™
1. Carregue CD 2A. Escolha "baixar software mais recente" 2B. Se não for online "Pesquise CD" 3. Clique no arquivo de instalação adequado "vSpace_install_L-Series***.exe"
DE vSpace™ Software installieren
1. CD laden 2A. "Download latest software" (Neueste Software herunterladen) auswählen 2B. Wenn nicht online: "Browse CD" (CD durchsuchen) 3. Klicken Sie auf die entsprechende Installationsdatei "vSpace_install_L-Series***.exe"
FR Installer le logiciel vSpace™
1. Insérer le CD 2A. Choisir "Télécharger dernier logiciel" 2B. Si pas en ligne, "Parcourir CD" 3. Cliquez sur le fichier d'installation approprié - "vSpace_install_L-Series***.exe"
IT Installa software vSpace™
1. Carica CD 2A. Selezionare "Download latest software" 2B. Se non in linea "Browse CD" 3. Fare clic sul file di installazione appropriato "vSpace_install_L-Series***.exe"
CHS 安装 vSpace™ 软件
1. 装入 CD 2A. 选择 "下载最新软件" 2B. 如果没有, 请在线选择 "浏览 CD" 3. 单击适当的安装文件 "vSpace_install_L-Series***.exe"

CHT 安裝 vSpace™ 軟體
1. 載入 CD 2A. 選擇「下載最新軟體」 2B. 如果沒有, 請線上選擇「瀏覽 CD」 3. 按一下適當的安裝檔案「 "vSpace_install_L-Series***.exe" "
KR vSpace™ 소프트웨어 설치
1. CD 읽기 2A. "최신 소프트웨어 다운로드" 선택 2B. 온라인이 아닐 경우 "CD 찾아보기"를 선택 3. 올바른 설치 파일 "vSpace_install_L-Series***.exe"를 클릭
JA vSpace™ のインストール
1. CD を読み込む 2A. "最新のソフトウェアのダウンロードを選択する" 2B. オンラインでない場合は, "CDの参照" 3. 適切なインストールファイル, "vSpace_install_L-Series***.exe" をクリックする
RU Установите ПО vSpace™
1. Загрузите CD 2A. Выберите "Download latest software" (Загрузить последнюю версию ПО) 2B. Если не в режиме онлайн, "Browse CD" (Просматривать CD) 3. Щелкните на соответствующем установочном файле "vSpace_install_L-Series***.exe"
TR vSpace™ yazılımını yükleyin
1. CD'yi yükleyin 2A. "En son yazılımı indir" i seçin 2B. Çevrimiçi değilse "CD'ye göz at" 3. Uygun kurulum dosyasına tıklayın "vSpace_install_L-Series***.exe"

3

ES Configurar usuarios
1. Añadir usuarios 2. Añadir usuarios a un grupo de acceso remoto **Nota:** Omite este paso si las cuentas de host/red ya están configuradas
PT Configurar usuários
1. Adicione usuários 2. Adicione usuários ao grupo de acesso remoto **Nota:** Salte se as contas da rede/hospedagem já estiverem configuradas.
DE Benutzer einrichten
1. Benutzer hinzufügen 2. Benutzer einer dezentralen Zugriffsgruppe hinzufügen **Hinweis:** Auslassen, wenn Host/Netzwerkkonten bereits konfiguriert sind
FR Configuration d'utilisateurs
1. Ajout d'utilisateurs 2. Ajouter des utilisateurs au groupe d'accès à distance **Remarque :** Ignorer si des comptes hôte/réseau sont déjà configurés
IT Impostazione utenti
1. Aggiunta di utenti 2. Aggiungere gli utenti al gruppo con accesso remoto **Nota:** ignorare se gli account host/rete sono già configurati


CHS 设置用户
1. 添加用户 2. 将用户添加至远程访问组 **注意:** 如果已配置主机/网络帐户, 请跳过
CHT 設定使用者
1. 新增使用者 2. 將使用者新增至遠端存取群組 **注意:** 如果已配置主機/網路帳戶, 請跳過
KR 사용자 설정
1. 사용자 추가 2. 원격 접속 그룹에 사용자 추가 주: 만약 호스트/네트워크 계정이 이미 설정되어 있을 경우 건너 뛴.
JA ユーザーを設定する
1. ユーザーの追加 2. リモートアクセス グループへユーザーを追加する メモ:ホスト/ネットワーク アカウントが既に構成済みの場合はスキップする
RU Установите пользователей
1. Добавление пользователей 2. Добавьте пользователей к группе дистанционного доступа **Примечание:** Пропустите, если учетные записи хостинга/сети уже сконфигурированы
TR Kullanıcıları düzenleme
1. Kullanıcılar ekleme 2. Uzaktan erişim grubuna kullanıcı ekleme **Not:** Atla, eğer ana makin/ ağ hesapları önceden yapılandırılmışsa

4


ES Conectar periféricos
Nota: ¡Solo teclado/ratón!
PT Conecte periféricos
Nota: Apenas teclado/mouse!
DE Peripheriegeräte anschließen
Hinweis: Nur Tastatur/Maus!
FR Brancher les périphériques
Remarque : Clavier/souris seulement !
IT Collegare le periferiche
Nota: solo tastiera/mouse.
CHS 连接外围设备
注意: 仅限键盘/鼠标!

CHT 連接週邊設備
注意: 僅限鍵盤/滑鼠!
KR 주변장치 연결
주: 키보드/마우스만 가능!
JA 周辺機器の接続
メモ:メモ: キーボード/マウスのみです!
RU Подключите периферийные устройства
Примечание: Только клавиатура/мышь!
TR Çevre birimleri bağlan
Not: Klavye/sadece fare!


5 Configure device




1. Configure "Connection Settings"
A. Autoconnect (optional - connects to preset host/group)
Or
B. Select from list (default - user selects host/group from list)



2. Configure "Login Settings"
Select Resolution and Color Depth





3. Set up network
A. DHCP (default)
Or
B. Manual set up (optional)



NOTE: See user manual for advanced deployment features

6 Register vSpace™



Must register within 30 days

5

ES Configurar dispositivo
1. Configurar los "Ajustes de Conexión"
A. Autoconexión (opcional: se conecta al host/grupo preestablecido)
B. Seleccionar un elemento de la lista (opción predeterminada: el usuario selecciona un host/grupo de la lista)
2. Configurar los "Ajustes de Inicio de Sesión" - Seleccionar Resolución e Intensidad de Color 3. Configurar red **A.** DHCP (opción predeterminada)
B. Configuración manual (opcional)
Nota: Para más información sobre las opciones avanzadas de implementación, consulte el manual de usuario
PT Configure dispositivo
1. Configure "Ajustes de conexão"
A. Autoconexão (opcional - conecta a grupo/hospedagem pré-estabelecida)
B. Selecionar da lista (padrão - usuário seleciona grupo/hospedagem da lista)
2. Configure "Configurações de login" - Selecione profundidade de cor e resolução
3. Configure a rede **A.** DHCP (por padrão)
B. Configuração manual (opcional)
Nota: Confira as características de instalação avançada no manual do usuário.
DE Gerät konfigurieren
1. "Connection Settings" (Verbindungseinstellungen) konfigurieren
A. Automatische Verbindungsherstellung (optional - stellt Verbindung mit eingerichtetem Host/Gruppe her)
B. Aus Liste auswählen (Vorgabe - Benutzer wählt Host/Gruppe aus Liste)
2. "Login Settings" (Anmeldeeinstellungen) konfigurieren - Auflösung und Farbtiefe auswählen
3. Netzwerk einrichten **A.** DHCP (Vorgabe)
B. Manuelles Einrichten (optional)
Hinweis: Siehe Benutzerhandbuch für erweiterte Einsatzmerkmale
FR Configurer périphérique
1. Configurer "Paramètres de connexion"
A. Connexion automatique (facultatif - se connecte à un hôte/groupe prédéfinis)
B. Sélectionner sur la liste (par défaut - l'utilisateur sélectionne un hôte/groupe sur la liste)
2. Configurer "Paramètres d'authentification" - Sélectionner une résolution et une profondeur de couleur
3. Configurer réseau **A.** DHCP (par défaut)
B. Configuration manuelle (facultatif)
Remarque: Pour les fonctions de déploiement avancées, voir le manuel d'utilisation.
IT Configurare le periferiche
1. Configurare "Connection Settings"
A. Connessione automatica (opzionale - connessione a un host/gruppo prestabilito)
B. Effettuare una selezione dall'elenco (predefinito - l'utente seleziona host/gruppo dall'elenco)
2. Configurare "Login Settings" - Selezionare risoluzione e profondità di colore
3. Impostare la rete **A.** DHCP (predefinito)
B. Impostazione manuale (opzionale)
Nota: vedere il manuale dell'utente per informazioni approfondite sulla distribuzione

CHS 配置设备
1. 配置 "连接设置"
A. 自动连接 (可选 - 连接到预设主机/组)
B. 从列表中选择 (默认 - 用户从列表中选择主机/组)
2. 配置 "登录设置" - 选择分辨率和颜色深度
3. 设置网络 **A.** DHCP (默认)
B. 手动设置 (可选)
注意: 有关高级部署的功能, 请参阅用户手册
CHT 配置設備
1. 配置「連接設定」
A. 自動連接 (選用 - 連接到預設主機/群組)
B. 從清單選取 (預設 - 使用者從清單選取主機/群組)
2. 配置「登入設定」- 選取解析度和色彩深度
3. 設定網絡 **A.** DHCP (預設)
B. 手動設定 (選用)
注意: 有關進階調配的功能, 請參閱使用者手冊
KR 장치 설정
1. "연결 설정" 구성 **A.** 자동연결 (선택사항 - 호스트/그룹 미리설정에 연결)
B. 목록에서 선택 (기본값 - 사용자가 목록에서 호스트/그룹 선택)
2. "로그인 설정" 구성 - 해상도와 색 농도 선택
3. 네트워크 설정 **A.** DHCP (기본값)
B. 수동 설정 (선택사항) 주: 고급 배치 기능은 사용자 매뉴얼 참조
JA デバイスを構成する
1. "接続設定" を構成する **A.** 自動接続 (オプション - 既定のホスト/グループへ接続する)
B. リストからの選択 (デフォルト - ユーザーはリストからホスト/グループを選択する)
2. "ログイン設定" を構成する - 解像度および色の深度を選択する
3. ネットワークを設定する **A.** DHCP (デフォルト)
B. 手動設定 (オプション)
メモ:詳細な開発機能についてはユーザー マニュアルを参照してください
RU Сконфигурируйте устройство
1. Сконфигурируйте "Connection Settings" (Настройки соединения)
A. Автоматическое соединение (дополнительный вариант - соединение с предварительно установленным хостом/группой)
B. Выбрать из списка (стандартный вариант - пользователь выбирает хост/группу из списка)
2. Сконфигурируйте "Login Settings" (Настройки регистрации)
-Выберите разрешение и глубину цвета
3. Настройте сеть **A.** Протокол DHCP (стандартный)
B. Ручная настройка (дополнительный вариант)
Примечание: Расширенные функции развертывания см. в руководстве пользователя

TR Cihazı yapılandır
1. "Bağlantı ayarlarını" yapılandır **A.** Otomatik bağlantı (opsiyonel - ön ayarlı ana makineye bağlantı/grup)
B. Listedten seç (varsayılan - kullanıcı ana makineyi seçer/listeden grup)
2. "Giriş ayarlarını" yapılandır -Çözünürlük ve Renk Derinliğini Seç 3. Ağ kur **A.** DHCP (varsayılan)
B. Manuel kurulum (opsiyonel)
Not: Gelişim dağıtım özellikleri için kullanım kılavuzuna bakın

6

ES Registrar vSpace
Tiene un plazo de 30 días para registrar este software
PT Registre vSpace
O registro deve ser feito em 30 dias.
DE vSpace registrieren
Registrierung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen
FR Enregistrer vSpace
Enregistrement obligatoire sous 30 jours
IT Registrare vSpace
Registrare il prodotto entro 30 giorni
CHS 注册 vSpace
必须在 30 天内进行注册

CHT 註冊 vSpace
必須在 30 天內進行註冊
KR vSpace 등록
30일 이내에 반드시 등록해야 함
JA vSpace を登録する
30 日以内に登録する必要があります
RU Зарегистрируйте vSpace
Необходимо зарегистрировать в течение 30 дней
TR vSpace'e Kayıt ol
30 gün içinde kayıt olmalı